

HS613 微压自动压力发生器（微压表检定为例）



第一步：将相应量程的智能压力校验仪连接压力输出口，开机。

第二步：将微压表连接到输出口。

第三步：选择差压或表压检定，设定检定点，检定循环，数据存储等信息，点击开始进行检定，逐点记录数据，检定结束后，生成检定证书。

第四步：检定结束，选择复位，点击复位，拆卸被检表即可。