

HX675 手动液压源操作示意图



第一步：打开回检阀、截止阀、升压阀将标准表与被检表连接到输出接口上。

第二步：关闭截止阀，使用手动加压杆加压至 25MPa，关闭升压阀与回检阀，打开截止阀，继续使用手动加压杆加压至所需压力。

第三步：缓慢打开回检阀进行回检，彻底打开升压阀可以使系统回零。